

dfender

Manual de Acessórios

SAC (51) 3041-9800

WhatsApp (51) 98168-6523

acessorios@dfender.com.br

APARA BARRO (Manual Universal)

EXEMPLO DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
S10	CD-CS	2001/2005	VEIC. S/ALARG.
VEÍCULO	MODELO	ANO VEÍCULO	CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO

A) Instalar somente em veículos que correspondem ao modelo específico do produto.



C) Deve-se utilizar os parafusos enviados no KIT para fixação correta do Apra Barro.



E) Limpar a área de aplicação do Apra Barro, removendo resíduos que possam prejudicar a instalação.

DD (dianteiro direito)	TD (traseiro direito)
DE (dianteiro esquerdo)	TE (traseiro esquerdo)

B) Em caso de dúvidas, verifique a nomenclatura localizada atrás de cada peça.



D) Cuidado durante a furação para a broca não atingir outras partes do veículo.



F) Posicionar corretamente a peça e fazer a furação no veículo conforme locais indicados no Apra Barro.

IMPORTANTE

Alguns modelos de Apra Barro utilizam os furos originais do veículo para sua fixação (não havendo necessidade de furação).