

Item	Quant.	Descrição
A	01	Overbumper Amarok
B	02	Arruela 1/4 x 18mm
C	02	Parafuso auto atarraxante 6.3 x 32mm

## Manual de Instalação - Overbumper Amarok

### Etapas de instalação:

- 1 - Remover a placa dianteira do veículo. Reserve os parafusos para recolocar posteriormente.
- 2 - Retirar os parafusos originais do para-choque do veículo. Reserve os parafusos para recolocar posteriormente (conforme imagem).
- 3 - Limpar a área de aplicação da fita adesiva (para-choque do veículo) com álcool. Em seguida aplicar primer.
- 4 - Antes de posicionar o Overbumper, desgrudar uma ponta (liner) da fita adesiva para facilitar sua retirada (conforme imagem).
- 5 - Posicionar o Overbumper no para-choque alinhando pelos furos existentes no veículo (conforme imagem).
- 6 - Fixar a parte superior do Overbumper utilizando os parafusos retirados na etapa 2 (conforme imagem).
- 7 - Fixar a parte inferior do Overbumper com os parafusos "C" e arruelas "B" utilizando como base os furos das abas do Overbumper (conforme imagem).
- 8 - Furar o Overbumper conforme furação da placa (conforme imagem).
- 9 - Retirar o restante do liner da fita adesiva e pressionar a área de fixação da fita adesiva (conforme imagem).
- 10 - Fixar a placa utilizando os parafusos e arruelas retirados anteriormente utilizando a furação feita na etapa 8.

**Etapa 2**  
Retirar os parafusos originais do para-choque. Serão recolocados posteriormente.



**Etapa 4**  
Desgrudar uma ponta da fita adesiva para facilitar sua retirada posteriormente.





**Etapa 5**  
Utilizar a furação existente no veículo para alinhamento da peça no para-choque.



**Etapa 6**  
Fixar a parte superior do Overbumper com os parafusos retirados e reservados na etapa 2.



VISÃO PARTE INFERIOR DO VEÍCULO



**Etapa 7**  
Visão inferior do veículo e aba de fixação do Bumper. Local para fixação do parafuso.



**Etapa 9**  
Pressionar a área de fixação da fita adesiva do Overbumper. Área deve estar limpa e com primer aplicado.

