



Item	Quant.	Descrição
A	01	Overbumper Frontier
B	04	Paraf. Cab. Abaul. M06
C	04	Arruela Lisa M06
D	02	Porca rápida
E	02	Paraf. Autoatarraxante M06
F	02	Arruela Lisa M06

## Manual de Instalação - Overbumper Frontier

### Etapas de instalação:

- 1 - Remover os 4 parafusos originais, localizados na parte inferior do para-choque.
- 2 - Limpar a área de aplicação da fita adesiva (para-choque do veículo) com álcool. Em seguida aplicar primer.
- 3 - Antes de posicionar o Overbumper, desgrudar uma ponta (liner) da fita adesiva para facilitar sua retirada (conforme imagem).
- 4 - Posicionar o Overbumper no para-choque alinhando pelos furos superiores e inferiores existentes no veículo (conforme imagem).
- 5 - Retirar o restante do liner da fita adesiva e pressionar a área de fixação da fita adesiva.
- 6 - Utilizar arruelas "C" e parafusos "B" para fixar as abas inferiores do Overbumper ao para-choque do veículo (conforme imagem).
- 7 - Na parte superior, inserir porca rápida "D" no local dos furos existentes no suporte do para-choque.
- 8 - Fixar o Overbumper na porca rápida "D" já inserida na etapa anterior, utilizando arruelas "F" e parafusos "E".
- 9 - Dar aperto aos parafusos inferiores do para-choque que foram fixados na etapa 6.



### Etapa 3

Desgrudar uma ponta da fita adesiva para facilitar sua retirada posteriormente.



### Etapa 4

Posicionar o overbumper no para-choque alinhando pelos furos superiores e inferiores.

### Etapa 6

Utilizar arruelas "C" e parafusos "B" para fixar as abas inferiores do Overbumper ao para-choque do veículo.

